

項		目	部 品 番 号	交 換 イ ン タ ー バ ル	個 数
エンジン					
オイルフィルタカートリッジ			16414-32434	400時間毎(初回は50時間)	1
ホース(ラジエータ)			5229 0731 000	2年毎	1
			5229 0732 000	2年毎	1
エアクリーナエレメント(外側)			R1401-42270	6回清掃毎、もしくは1年毎	1
エアクリーナエレメント(内側)			R2401-42281	6回清掃毎、もしくは1年毎	1
Vベルト(ファンベルト)			16343-97012	不具合があれば交換	1
プッシュプル(ワイヤエンジンコントロール)			3707 3321 000	不具合があれば交換	1
燃料系統					
フィルタカートリッジ			1J331-43012	500時間毎	1
ホース(燃料)			36A3 0205 000	2年毎	1
			36A3 0209 000	2年毎	2
			36A3 0219 000	2年毎	1
			36A3 0222 000	2年毎	1
			36A3 0223 000	2年毎	1
			36A3 0224 000	2年毎	1
			36A3 0233 000	2年毎	2
			36A3 0229 000	2年毎	1
			5310 0345 000	2年毎	1
油圧系統					
サクションフィルタ			3663 6029 000	1000時間毎	1
ラインフィルタ			5119 6708 000	500時間毎	1
油 圧 ホース	配管接続ポート				
	走行ポンプ(前) A1	走行モータ(左)P2	36A3 6101 000	2年毎に交換または不具合あれば交換	1
	走行ポンプ(前) B1	走行モータ(左)P1	36A3 6102 000		1
	走行ポンプ(後) A2	走行モータ(右)P1	36A3 6103 000		1
	走行ポンプ(後) B2	走行モータ(右)P2	36A3 6104 000		1
	タンク	走行モータ(左) D	3677 6254 000		1
	タンク	走行モータ(右) D	3677 6265 000		1
	マニホールド A1	オイルクーラ 上	36A3 6105 000		1
	タンク	オイルクーラ 下	36A3 6106 000		1

項		目	部 品 番 号	交換インターバル	個数
油 圧 ホ ー ス	配管接続ポート				
	チーズ(H-L0) 左	走行モータ(左) Ps	5116 6136 000	2年毎に交換または不 具合あれば交換	1
	チーズ(H-L0) 右	走行モータ(右) Ps	3678 6224 000		1
	走行ポンプ(前)×7	走行モータ(左) P3	5229 6118 000		1
	走行ポンプ(後)×17	走行モータ(右) P3	36A3 6108 000		1
	ギヤポンプ 上	コントロール バルブ P	36A3 6109 000		1
	ギヤポンプ 下	タンク	36A3 6111 000		1
	ラインフィルタ IN	コントロール バルブ T	36A3 6112 000		1
	マニホールド B3	ラインフィルタOUT	36A3 6113 000		1
	走行ポンプ(前) E1	マニホールド B1	5118 6129 000		1
	走行ポンプ(後) E11	マニホールド B2	36A3 6115 000		1
	副変速バルブ P	マニホールド B4	5229 6119 000		1
	副変速バルブ T	タンク			1
	タンク	マニホールド A2	3667 6021 000		1
	走行ポンプ(前) L2	走行ポンプ(後) L12	36A3 6117 000		1
	走行ポンプ(後) L11	マニホールド A3	36A3 6118 000		1
油 圧 ホ ー ス (一 方 ダンプのみ)	ダンプシリンダ 上	コントロール バルブ A1	5229 6142 000		1
	ダンプシリンダ 下	コントロール バルブ B1	3661 6163 000	1	
油 圧 ホ ー ス (回 転 ダ ン プ の み)	スィベルエルボ 右	コントロール バルブ B1	3661 6182 000	1	
	スィベルエルボ 左	コントロール バルブ A1		1	
	旋回シリンダ 左	コントロール バルブ B2	3661 6163 000	1	
	旋回シリンダ 右	コントロール バルブ A2	3670 6151 000	1	
	スィベルエルボ 右	ダンプシリンダ 下	3661 6177 000	1	
	スィベルエルボ 左	ダンプシリンダ 上		1	
	旋回シリンダ 右下	旋回シリンダ 左上	3661 6168 000	1	
	旋回シリンダ 左下	旋回シリンダ 右上		1	

項 目	部 品 番 号	交 換 イ ン タ ー バ ル	個 数
走行装置			
クローラ	3640 2231 000	不具合があれば交換	2
スプロケット15T	5117 2505 000	不具合があれば交換	2
ローラ A Assy	3670 2201 000	不具合があれば交換	8
ローラ B Assy	3670 2211 000	不具合があれば交換	4
シジテンリンAssy	3640 2218 000	不具合があれば交換	2
ユウドウリンAssy	3640 2331 000	不具合があれば交換	2
電装品			
バッテリー 130E41R	5212 0206 000	不具合があれば交換	1
ヒューズ5A(タン)	—	不具合があれば交換	5
ヒューズ 10A (赤)	—	不具合があれば交換	5
ヒューズ 30A (桃)	—	不具合があれば交換	1
ヒューズ 40A (緑)	—	不具合があれば交換	1
ヒューズ 60A (黄)	—	不具合があれば交換	1
バリスタ	5116 0651 900	不具合があれば交換	1
リレー	3570 0723 000	不具合があれば交換	4
テイコウ120Ω	5119 0902 200	不具合があれば交換	1
テイコウ220Ω	5118 0611 200	不具合があれば交換	1
ダイオード	5118 0611 300	不具合があれば交換	3
バルブ(前消灯：12V 25/25W)	3714 0403 000	不具合があれば交換	2