

◆ フューエルタンク

旋回フレーム右前方下部より、フューエルコックを回して水抜きしてください。

