








1BAACAMAP013A

⑩ アーム制限切換スイッチ



1BAACAMAP014B

■警告ランプ

配線の断線，短絡などの異常，燃料などの警告及び非常運転（点滅）の表示ランプです。

補 足

* 警告，異常表示すると同時にピ，ピ，ピッと警告ブザーが鳴ります。

警告ランプ(赤)

液晶表示部

