


◆ フューエルタンク

旋回フレーム下部より、フューエルタンク底部のプラグを外して、行なってください。



ドレンプラグ

◆ ウォータセパレータ

水が溜まると赤色のフロート（浮き輪）が浮いてくるので、カップを外して水を捨ててください。

1. ウォータセパレータハンドルを **[CLOSE]** にしてください。
2. カップ上部のリテーナリングをゆるめてカップを外し，内部の水を捨ててください。

