

No.	時期		数	アワーメータ表示時間																それ以後	参 照 ページ
	項目			5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0	6 0 0	6 5 0	7 0 0	7 5 0	8 0 0		
1	スイング支点ピン	給脂	2																毎日	75	
2	作業機部分	給脂	9																毎日	75	
3	燃料, ウォータセパレータ	水抜き	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間 ごと	76	
		点検 掃除																			
4	バッテリー液	点検	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間 ごと	77	
5	旋回ベアリング歯面	給脂	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間 ごと	78	
6	クローラ	点検	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間 ごと	78	
7	ファンベルト	点検 調整	1				○			○						○			200 時間 ごと	79	
		交換									○								500 時間 ごと	81	
8	エアクリーナ エレメント	掃除 点検	1				○			○				○				○	200 時間 ごと	79	
		交換	1																1000 時間 ごと又は 1 年ごと	85	
9	旋回ベアリング ボール部	給脂	1				○			○				○				○	200 時間 ごと	80	
10	ラジエータホース 及びバンド	点検	2 4				○			○				○				○	200 時間 ごと	80	
		交換	2 4																2 年ごと	87	
11	走行モータオイル	交換	2	◎									○						500 時間 ごと	81	
12	燃料フィルタ カートリッジ	交換	1										○						500 時間 ごと	81	
13	作動油リターン フィルタ☆	交換	1					◎					○						500 時間 ごと	83	
14	プレザフィルタ☆	交換	1										○						500 時間 ごと	81	
15	エンジンオイル (CF-4 級)	交換	1										○						500 時間 ごと又は 1 年ごと	82	
16	エンジン オイルフィルタ カートリッジ	交換	1										○						500 時間 ごと又は 1 年ごと	82	
17	作動油☆	交換	1																1000 時間 ごと	83	
18	作動油サクション フィルタ	交換	1																1000 時間 ごと	84	

※◎は初回のみ実施してください。

No.	時期		数	アワーメータ表示時間																それ以後	参 照 ページ
	項目			5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0	6 0 0	6 5 0	7 0 0	7 5 0	8 0 0		
19	油圧パイロット フィルタ	交換	1																1000 時間 ごと	84	
20	トラックローラ, フロントアイドラの 油脂	交換	10																2000 時間 ごと	85	
21	オルタネータ, セルモータ	点検	—																2000 時間 ごと	85	
22	電気配線, ヒューズの取扱い	点検	—																1 年ごと	85	
23	冷却水	交換	1																2 年ごと	86	

- (1) ☆印はブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。
(詳細は【**■作動油リターンフィルタの交換**】の項を参照してください。)
- (2) エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、次第に減ってきてます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給等のメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルターを使用し、指定された交換時間を守ってください。