


◆ フューエルタンク

カバーを開け、コックを回して行なってください。



1BAAABYAP191D


- (1) カバー
- (2) コック

- (A) 開
- (B) 閉


◆ ウォータセパレータ

水が溜まると赤色のフロート（浮き輪）が浮いてくるので、コックをゆるめて水を捨ててください。

1. セパレータのレバーを **[CLOSE]** にしてください。
2. ネジをゆるめてください。
3. コックをゆるめると水が排出されます。
4. カップ内にゴミなどが沈殿している場合は、カップを外して清掃してください。



1BAABBLAP031H



- (1) ネジ
- (2) カップ
- (3) ウォータセパレータハンドル
- (4) 表示ライン
- (5) フLOAT
- (6) コック

- (A) CLOSE
- (B) ゆるめる
- (C) 締める